

BEFESTIGUNG DES TRAGERIEMENS



E



Lokalisieren Sie die beiden Gurtösen am Modul (A).



Befestigen Sie die beiden vorderen Klammern des Gurtes (E) an den auf beiden Seiten des Modules (A) befindlichen Gurtösen.



Lokalisieren Sie die einzelne Gurtöse auf der Oberseite des Modules (B).



Befestigen Sie die beiden hinteren Klammern des Gurtes (E) an dieser Gurtöse am Modul (B).

Wenn Sie die neuesten Informationen und Angebote über Kowa-Sportoptikprodukte erhalten möchten, können Sie sich hier anmelden:
www.kowasnextbigthing.com

Kowa Optical Products Co., Ltd.
4th Fl., Toko Bldg, 4-11-1,
Nihonbashi-Honcho
Chuo-Ku, Tokyo 103-0023 | Japan

T: +81-3-5651-7061
info@kowa-PROMINAR.com
www.kowa-PROMINAR.com

Kowa Optimed Deutschland GmbH
Bendemannstr. 9,
40210 Düsseldorf | Deutschland

T: +49 (0) 211-542184-00
scope@kowaoptimed.com
www.kowaproducts.com

Kowa American Corporation
20001 South Vermont Avenue,
Torrance, CA 90502 | U.S.A.

T: +1 (800) 966-5692
customerservice@kowa.com
www.kowa-usa.com



C-550N NEOPREN - BEREITSCHAFTSTASCHE



ANLEITUNG

TASCHEN MODULE



Umhüllen Sie das Objektivteil des Spektives mit dem Modul (A) und fixieren Sie es mit den 3 Druckknöpfen.



Schieben Sie das Modul (B) über das Okular und setzen Sie es auf den Spektivkörper.



Verbinden Sie die Module (B) und (A) mittels der Druckknöpfe auf beiden Seiten.



Schieben Sie das Modul (D) über das Okular.



Fixieren Sie es mittels der Druckknöpfe auf beiden Seiten des Modules (B).



Sichern Sie das Modul (D) durch den am angehängten Riemen befindlichen Druckknopf am Modul (B).



Befestigen Sie das Modul (C) mittels der Druckknöpfe am Modul (B).



Befestigen Sie das Modul (C) durch den am angehängten Riemen befindlichen Druckknopf am Modul (A).